

## TECHNISCHE INFORMATION

### DRCA-1-Set – Die ersten Schritte



#### **⚠ Bitte schließen Sie das Gerät noch nicht an!**

1. Befindet sich bereits eine Version des DRCA 1 auf Ihrem Rechner, deinstallieren Sie diese vor Neuinstallation über **<Start><Einstellungen><Systemsteuerung><Software><Programme ändern oder entfernen><DRCA 1 entfernen>**.  
Entfernen von National-Instruments-Komponenten: Unter **<C:\Programme (x86)\National Instruments\Shared\NIUninstaller>** (**Standardpfad**) finden Sie die Datei **<uninst.exe>**. Starten Sie diese und markieren Sie alle dort aufgelisteten Komponenten. Dazu die erste Komponente anwählen und mit **<shift+Ende>** alles markieren. Wählen Sie den Punkt **<Entfernen>**.  
Nach Deinstallation ist ein Neustart des Rechners erforderlich.
2. Schließen Sie den Installations-USB-Stick an Ihren Rechner an.  
Nach Ausführung des Programms **Setup\_DRCA1\_V2\_de.exe** wird die Installation gestartet.
3. Sie werden aufgefordert, ein Verzeichnis für DRCA 1 sowie die National-Instruments-Dateien auszuwählen und die Lizenzvereinbarungen von Doepke Schaltgeräte GmbH und National Instruments (diese Software wurde mit NI LabVIEW erstellt) zu akzeptieren.
4. Insgesamt werden ca. 55 Komponenten auf Ihrem Rechner installiert, sofern sich noch keine Komponenten aus anderen LabVIEW-Anwendungen darauf befinden. Die Installation kann bis zu 20 Minuten andauern.
5. Nach abgeschlossener Installation werden Sie zu einem Neustart aufgefordert.
6. Starten Sie den Rechner neu und schließen Sie danach das Gerät an einen freien USB-Port Ihres Rechners an.
7. Sie werden aufgefordert, Treiber für das Gerät zu installieren – wählen Sie „automatisch suchen/installieren“. Sie müssen die Option „Verbindung mit dem Internet herstellen“ nicht aktivieren. Die Hardware wird nun automatisch installiert.
8. Starten Sie die Analysesoftware unter **<Start><Alle Programme><Doepke Schaltgeraete><DRCA 1>** oder durch Doppelklick auf das Symbol auf dem Desktop.

#### Lieferumfang

1 × Installations-USB-Stick	DRCA 1 V2-SW
1 × Messeinheit	DRCA 1
1 × Anschlusskabel	DRCA 1-MC
1 × Messwandler	DRCA 1-CT 70
1 × USB-Kabel	
1 × Handbuch/Dokumentation	